



Recomendaciones especiales para la instalación del SPCMAX en Windows Vista.

El scanner automatizado SPCMAX funciona bajo la plataforma Windows Vista. El presente escrito ayuda a instalarlo y usarlo en Windows Vista. Por favor siga las instrucciones y recomendaciones para el funcionamiento óptimo de su SPCMAX en Windows Vista.

Durante la instalación

1. Para instalar el software debe hacer doble clic en "Install.exe". También puede ser instalado automáticamente por el Asistente de instalación. Cuando se ejecuta el archivo install.exe, aparecerá la siguiente pantalla:



Hacer clic en "Run" para seguir con la instalación.

2. El User Account Control preguntará si permite la ejecución del software. La pantalla dice: "Un programa no identificado quiere acceder a su PC". Allí hay que apretar "Permitir" o "Allow".

3. Luego de esto comienza la instalación. Puede aparecer el siguiente cartel hasta 3 veces:



Simplemente hay que hacer clic en “OK”, la instalación seguirá normalmente.

4. Luego continúa la instalación y aparece el siguiente cartel:




Aquí elegir "Instalar el driver de cualquiera manera" y la instalación sigue. Este cartel puede aparecer hasta 2 veces.

Con esto la instalación llega al final y se reinicia el sistema para terminar la instalación.

Durante el uso:

Para poder correr correctamente el software del SPCMAX, siga las siguientes instrucciones:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el icono SPCMAX. Aparecerá la siguiente pantalla:



2. Allí elegir "Correr como Administrador"
3. El software cargará y se encuentra listo para usar.

Conditelec se encuentra trabajando para evitar estos problemas en el futuro.

Ante cualquier duda, consulte a: info@spc960.com